

GESCHMIEDETE HÄMMER



Bestell-Nr.	kg	Öhrgröße cm	VE Stk	EAN 9003161	
852, Steinschlegel, geschmiedet, gehärtet mit Eschenstiel					
852S03	3,00	4,5 x 3,2	1	624925	
852S04	4,00	4,5 x 3,2	1	624932	
852S05	5,00	4,9 x 3,6	1	624949	
852S06	6,00	4,9 x 3,6	1	624956	
852S08	8,00	5,5 x 4,0	1	624963	
852S10	10,00	5,5 x 4,0	1	624970	
detto, ohne Stiel					
852003	3,00	4,5 x 3,2	1	624826	
852004	4,00	4,5 x 3,2	1	624833	
852005	5,00	4,9 x 3,6	1	624840	
852006	6,00	4,9 x 3,6	1	624857	
852008	8,00	5,5 x 4,0	1	624864	
852010	10,00	5,5 x 4,0	1	624871	

852



856, Vorschlaghammer, geschmiedet, gehärtet, mit Eschenstiel					
856S03	3,00	4,5 x 3,2	1	625120	
856S04	4,00	4,5 x 3,2	1	625137	
856S05	5,00	4,9 x 3,6	1	625144	
856S06	6,00	4,9 x 3,6	1	625151	
856S08	8,00	5,5 x 4,0	1	625168	
856S10	10,00	5,5 x 4,0	1	625175	
detto, ohne Stiel					
856003	3,00	4,5 x 3,2	1	625021	
856004	4,00	4,5 x 3,2	1	625038	
856005	5,00	4,9 x 3,6	1	625045	
856006	6,00	4,9 x 3,6	1	625052	
856008	8,00	5,5 x 4,0	1	625069	
856010	10,00	5,5 x 4,0	1	625076	

856



GESCHMIEDETE HÄMMER & FÄUSTEL

857



Bestell-Nr.	kg	Öhrgröße cm	VE Stk	EAN 9003161	
857, Kreuzhammer, geschmiedet, gehärtet mit Eschenstiel					
857S03	3,00	4,5 x 3,2	1	625274	
857S04	4,00	4,5 x 3,2	1	625281	
857S05	5,00	4,9 x 3,6	1	625298	
detto, ohne Stiel					
857003	3,00	4,5 x 3,2	1	625229	
857004	4,00	4,5 x 3,2	1	625236	
857005	5,00	4,9 x 3,6	1	625243	

863



863, Holzspalthammer, geschmiedet, mit Wendense und Eschenstiel					
863S30	3,00	4,5 x 3,2	1	625380	
detto, ohne Stiel					
863030	3,00	4,5 x 3,2	1	625335	

852SG



852SG, Steinschlegel mit Glasfaser-Kunststoffstiel					
852SG3	3,00		1	625816	
852SG4	4,00		1	625823	
852SG5	5,00		1	625830	

851



851, Handfäustel, geschmiedet, gehärtet, mit Stiel					
851S10	1,00	3,3 x 2,2	5	624062	
851S12	1,25	3,3 x 2,2	5	624079	
851S15	1,50	3,3 x 2,2	5	624086	
851S20	2,00	3,3 x 2,2	5	624093	

851SG



851SG, Handfäustel mit Glasfaser-Kunststoffstiel					
851SG10	1,00		1	625847	
851SG12	1,25		1	625854	
851SG15	1,50		1	625861	



Sicherheitshinweise zu unseren Produkten

Jeden Tag ein Stück besser.

Sicherheitshinweise zu unseren Produkten

Stand: 10.04.2018

Allgemein

Verwenden Sie die Geräte stets nur bestimmungsgemäß.

Nur unsere Brechstangen sind für Hebelarbeiten ausgelegt.

Bei zu großer Hebelkraft brechen Holzstiele abrupt. Das freie Ende wird in diesem Fall gegen den Bediener geschleudert und kann Verletzungen hervorrufen.

Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit lockern sich die Stiele. Die Werkzeuge dann vor Gebrauch einige Tage in feuchterer Umgebung lagern, bis die Stiele wieder sitzen.

Arbeiten Sie in explosionsgefährdeten Bereichen nur mit eigens dafür zugelassenen Werkzeugen

Verwenden Sie nur passende KRENHOF Ersatzstiele und -Keile.

Schlagwerkzeuge

Tragen Sie bei der Arbeit eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Wählen Sie die Hammerart und Hammergröße entsprechend den auszuführenden Arbeiten aus. Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn, dass der Hammerkopf fest mit dem Hammerstiel verbunden ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine anderen Personen im Gefahrenbereich befinden. (Es kann zu Absplitterungen kommen. Bei beschädigten oder fehlerhaften Stielen kann sich der Kopf lösen.)

Schlagen Sie nie zwei Hämmer gegeneinander.

Schlagen Sie nie mit Hämmern aus Stahl auf Werkstücke die härter als 45 HRC sind.

Benutzen Sie ausschließlich die Arbeitsflächen der Hämmer!

Schläge mit der Seitenfläche beschädigen das Hammerauge. Der sichere Stielsitz im Hammerkopf ist dann nicht mehr gewährleistet!

Falls sich durch häufigen Gebrauch ein sogenannter „Bart“ bildet, muss dieser entfernt werden.

Vermeiden Sie Prellschläge. Diese können Verletzungen am Bewegungsapparat hervorrufen.